


使用说明书

阅读后请妥善保存, 以备后用!



型号: SZ-75IV

上海森中电器有限公司

一、安全注意事项:



警告:

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;

- 警告:除非提供持续监管, 否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器;
- 警告:为降低火灾风险, 请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少1 m的距离;
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具;
- 加热器不能直接置于电源插座下面;
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用;
- 如果加热器有明显的损坏迹象, 请勿使用;
- 如果加热器跌落, 请勿使用;
- 在水平和稳定的表面上使用本加热器;
- 本器具不能在超过海拔2000m的地方使用;
- 如果罩盖磨破时, 需进行维修或更换器具;
- 装有熔断器或热熔体的器具, 若熔丝已熔断, 则必须将本器具返回到工厂或其代理商;
- 弄湿时不得使用;
- 不得让不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用;
- 本产品不打算在医院供医疗使用;
- 本产品不宜被儿童使用, 除非家长或监护人已对其运行设置, 或已对其使用方法给予充分指导。无人时不得通电;

1

- 当不用时, 先让器具冷却下来。存放在干燥处, 上面不能压放重物, 致使器具起压痕。再次使用时应检查器具表面有无异常, 如有异常, 则不得通电;
- 器具不得用于给动物取暖;
- 家用电器不应安装在易燃易爆物品附近;
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值, 不应超过原固定插座星或线路的额定电流值;
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用;
- 使用者不应自行拆卸家用电器。不应变更内部接线, 部件和保护装置;
- 从插座上拔下插头时, 不应对电源线施加拉力;
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体;
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值;
- 将本产品的电源插头完全插入220V~ 50Hz的电源插座上(绝不能把该电源接到直流电源或其他电源上), 并保持插头与插应接触良好。当需要使用建长电源线插座时, 请使用符合国家根准要求的延长线插座;
- 本器具连接电源的电源插销具有绝缘护套;
- 不能过热, 不能长时间把身体同一部位靠近发热管;
- 不能用本取暖器加热桌面上的物体;
- 使用时偶尔移动一下身体;
- 不能在就寝时使用;
- 本器具清理保存方式详见第六项中内容;

2

- 电源线受损或破裂时请勿使用;
- 如果电源软线损坏, 必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换;
- 新机第一次使用时有少许气味, 属正常现象, 通风环境下使用一阵子气味会消失;
- 不能在网罩或间隙中插入针等金属物或异物;

- 不能在插头插入电源插座和使用状态下, 竖起桌子;

- 不能将桌布、被子及衣物等卷入桌子里面;

- 不能在桌子倒置状态下使用;

- 不能把喷雾器或其他危险物品放置在取暖器下面或附近;


二、重要说明

使用前请仔细阅读安全注意事项, 正确使用本产品。

该产品是供取暖之用, 不可用于其他用途, 其他用途造成的故障、修理、事故及其他异常情况, 责任自负。

3


三、各部的名称



四、安装方法


1 安装脚。

- 注意桌框的正反面, 用六角螺丝固定好4个脚, 要确认是否锁住。
- 使用中, 要确认脚有无晃动后, 用六角螺母的附属拧紧工具, 拧紧牢固。



2 插入取暖器用电源插头。


- 要使用附属的电源线。
- 请确认取暖器用插头是否插到位。



4

3 请确认电源线挂钩是否已经挂在桌框吊钩孔上。


如果没有固定住, 可能会发生破损, 断线等意外



※ 电源线局部发热时, 移动电线时, 发现接触不良或异味时, 请停止使用。请检查、更换, 必要时请送修理。

五、正确使用

- (1) 确认开关为“关闭”状态, 再把插头完全插入本体插座。
- (2) 接通220V电源, 打开开关。
- (3) 把温度调节旋钮调节到适当温度。




■ 作为普通桌台使用时

- 请移去电源线, 并保管好。

请不要拆下取暖器本体

- 请放置在平坦的地板上使用。



5

六、清理和保存

1. 清洁时请先关掉开关, 并拔出电源插头, 切断电源。
2. 长时间使用后插头和插座间会有灰尘, 请用干燥的布擦净即可。
3. 取暖器不能分解, 请用软布或软毛刷拭去网罩表面灰尘。
4. 请将冷却后的取暖器装入塑料袋, 放在干燥的地方保存。

- 次年再使用时请先检查, 存在问题请与经销商和厂商确认。

保修卡

保修书

1. 自您购买本产品之日起一年内, 经本公司维修人员确认为正常使用情况下, 因制造工艺或材质而导致故障及损坏, 您将获得免费维修服务;
2. 保修期自商品交付之日起计算。
3. 以下情况将不能享受免费服务:
 - A) 非经本公司认可之维修和改造而造成的损坏;
 - B) 没有按说明书要求使用而造成之故障;
 - C) 自然灾害、电压异常而造成的损坏;
 - D) 一般家庭以外使用(如工业、商业用)而造成的损坏;
4. 本保修卡仅在中国国内有效;
5. 超过保修期或不属于免费保修的产品, 本公司维修中心仍将竭诚为您服务。



维修记录卡

货号	编号	
机号	购买日期	
发票号码	用户地址	
日期	故障描述	备注
1		
2		

维修地址: 上海市松江区叶榭镇浦亭路51号

电话: 021-57881057

6

七、技术参数

取暖器单元	SZ-75IV	额定电压	AC 220V
调温方式	可调温控器	额定功率	600W
温度保险丝	(142℃-250V/10A)	桌子尺寸 (LxWxH)	75×75×36.5cm
发热体	石英发热管	重量	约12Kg

执行标准: GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024

友情提示



使用多年取暖器的检查

使用五年以上的取暖器, 为了安全, 请与制造商联系, 申请检查有无损伤的痕迹。

电子版说明书登录: http://www.morinaka.net/ln_d_gci_77_id_17.html

上海森中电器有限公司制造

公司地址: 上海市松江区叶榭镇浦亭路51号

电话: (021) 57881057

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	×	○	○	○
随附部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注: ★ 温馨提示: 当您选择丢弃本产品时, 作为消费者您有责任将其与生活垃圾分开, 选择有资质的废物回收点处理准备丢弃的本产品。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识, 其环保使用年限以标识内的数字为准。

7